



Стопоры путевые

Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Стопоры путевые

Стопоры путевые СП предназначены для остановки и удержания на откаточных путях грузовых вагонеток, движущихся в одном направлении. Последовательно установленные два стопора СП применяются для дозирования вагонеток. Срок службы путевых стопоров - 10 лет.



Типоразмеры стопоров путевых СП:

Обозначение стопора	Размеры, мм			Энергия стопорения, Дж, не менее	Колея, мм	Типоразмеры обрабатываемых вагонеток
	В	L	H			
СП200-6Э СП200-6П СП200-6Г	1368	1510	613	2000	600	ВГ 1,1 - 600; ВГ 1,3 - 600 ВГ 1,2 - 600; ВГ 1,6 - 600 ВГ 0,7 - 600; ВГ 1,4 - 600
СП200-7,5Э СП200-7,5П СП200-7,5Г	1518					ВО 0,8 - 750 ВГ 1,2 - 750
СП400-9Э СП400-9П СП400-9Г	1668	1640	653	4000	900	ВГ 2,5 - 900; ВД 3,3 - 900 ВГ 3,3 - 900; ВД 5,6 - 900 ВГ 2,0 - 900
СП400-6Э СП400-6П СП400-6Г	1368					ВБ 1,6 - 600 ВГ 2,2 - 600
СП400-7,5Э СП400-7,5П СП400-7,5Г	1518					ВБ 1,6 - 750 ВГ 2,0 - 750 ВГ 2,2 - 750
СП800-6Э СП800-6П СП800-6Г	1368	1755	653	8000	600	ВБ 2,5 - 600
СП800-7,5Э СП800-7,5П СП800-7,5Г	1518					ВБ 2,5 - 750 ВБ 4,0 - 750 ВГ 4,5 - 750
СП800-9Э СП800-9П СП800-9Г	1668					ВГ 4,5 - 900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93